

TE155 車種別専用ECUハーネス2 取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「車種別専用ECUハーネス2」をご使用いただくためのガイドブックです。



本品を取り付ける際は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を併せてご確認ください。

はじめに


- この製品(以下、本品と記す)は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ(以下、エンジンスターター本体と記す)専用の車種別ECUハーネスです。他社の製品には使用できません。
- 必ず店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表で適合をご確認ください。適合車種以外では本品を使用できません。

取り付けの前に

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取り付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取り付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取り付けしないでください。


※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報(ビットマニュアル)をご確認ください。

セット内容



取り付けについて

ECUハーネスは、ダッシュボード下の内側にしっかりと固定してください。結束バンドを使う場合は、ケース側面の通し穴に通してください。



仕様

コード長	ECUハーネス 約16cm	メインユニット接続ハーネス アースコード	約26cm 約100cm
------	---------------	-------------------------	-----------------

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051

東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル

TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218