



TE155 車種別専用ECUハーネス2 取扱説明書

セット内容



取付について

- 車両への配線方法やエンジンスターター本体への接続方法については、エンジンスターター本体の取付マニュアルをご確認ください。



ECUハーネスは、車両アンダーダッシュ内にしっかりと固定してください。結束バンドを使う場合は、ケース側面の通し穴に通してご使用ください。